SCHRITT FÜR SCHRITT ZUM RICHTIGEN REIFENDRUCK MIT DEM EEZY 1



Luft

EQZ4

Schritt 1:

Informieren Sie sich über den korrekten Reifendruck für Ihr Fahrzeug (Angaben sind meist auf der Innenkante der Fahrertür, an der Türsäule, im Tankdeckel oder in der Bedienungsanleitung des Fahrzeugs zu finden) und entfernen Sie die Ventilkappen.

Schritt 2:

Bezahlen Sie am Display direkt kontaktlos mit Ihrer Bankkarte.

Schritt 3:



Geben Sie über die + und – Tasten den gewünschten Reifendruck ein (max. 5,5 bar) und

drücken Sie dann die Bestätigungstaste.

Schritt 4:

Ziehen Sie den Druckluftschlauch aus diesem Gerät.

Schritt 5:

Pressen Sie das Endstück fest auf das Ventil des Reifens, den Sie befüllen möchten. Die Befüllung startet automatisch. Nachdem der Reifendruck korrekt eingefüllt ist, ertönt ein Signal.

Wiederholen Sie diesen Vorgang an den übrigen Reifen. Wenn Sie die Voreinstellung für den Luftdruck verändern (z.B. für Vorder- und Hinterachse) muss die Bestätigungstaste für den Start erneut gedrückt werden. Sind alle Reifen kontrolliert und befüllt, schrauben Sie die Ventilkappen wieder auf.



Bei einem vollständig entleerten Reifen muss der Füllvorgang manuell gestartet werden. Nutzen Sie die Taste mit dem Symbol für den platten Reifen.



Sie können ohne Zahlung den aktuellen Reifendruck prüfen. Drücken Sie das Endstück des Druckluftschlauches auf das Reifenventil und lesen Sie den Wert im Display ab.



Gute und sichere Fahrt!



Hier finden Sie die Informationen zu Ihren Datenschutzrechten.