

ÉTAPE PAR ÉTAPE VERS LA BONNE PRESSION DES PNEUS AVEC L'EEZY 1

EEZY
EXCELLENCE IN SERVICE

Étape 1:

Vérifiez la pression correcte des pneus de votre véhicule (les indications se trouvent généralement sur le bord intérieur de la porte du conducteur, sur le montant de la porte, à l'intérieur du bouchon du réservoir ou dans le manuel du véhicule) et retirez les capuchons de valve.

Étape 2:

Payez sans contact avec votre carte bancaire directement sur l'écran.

Étape 3:



Réglez la pression souhaitée à l'aide des touches + et - (max. 5,5 bar), puis appuyez sur la touche de confirmation.



Étape 4:

Tirez le tuyau d'air du dispositif.

Étape 5:

Appuyez fermement l'embout sur la valve du pneu que vous souhaitez gonfler. Le gonflage démarre automatiquement. Un signal sonore retentit lorsque la pression correcte est atteinte.

Répétez cette opération pour les autres pneus. Si vous modifiez la pression prééglée (par ex. pour les essieux avant et arrière), appuyez à nouveau sur la touche de confirmation pour démarrer. Une fois tous les pneus vérifiés et gonflés, revissez les capuchons de valve.



Pour un pneu complètement dégonflé, le gonflage doit être lancé manuellement. Utilisez le bouton avec le symbole du pneu crevé.



Vous pouvez vérifier la pression actuelle sans paiement. Appuyez l'embout du tuyau d'air sur la valve du pneu et lisez la valeur sur l'écran.

**En cas de dysfonctionnement:
+49 (0) 461 9951370**

Bonne et sûre route!

Vous trouverez ici des informations sur la notice de confidentialité.