

# SERVICE COMPLET AVEC L'APPAREIL COMBINÉ EAZY 3

**Eezy**  
EXCELLENCE IN SERVICE

## Service de pression des pneus

### Étape 1:

Sur l'écran de paiement de la borne Eezy Tower, sélectionnez la fonction souhaitée et préparez votre carte bancaire pour un paiement sans contact. Il est conseillé de vérifier au préalable la pression correcte des pneus de votre véhicule (les indications se trouvent généralement sur le bord intérieur de la porte du conducteur, sur le montant de la porte, à l'intérieur du bouchon du réservoir ou dans le manuel du véhicule).

Retirez maintenant tous les capuchons de valve et/ou sortez les tapis de sol de l'habitacle. Après le paiement, l'appareil démarre automatiquement. Vous pouvez à tout moment changer de fonction en appuyant sur un bouton.



### Étape 2:



Réglez la pression souhaitée à l'aide des touches + et - (max. 5,5 bar), puis appuyez sur la touche de confirmation.



Pour un pneu complètement dégonflé, le gonflage doit être lancé manuellement. Utilisez le bouton avec le symbole du pneu crevé.



Vous pouvez vérifier la pression actuelle sans paiement. Appuyez l'embout du tuyau d'air sur la valve du pneu et lisez la valeur sur l'écran.

### Étape 3:

Tirez le tuyau d'air du dispositif.

### Étape 4:

Appuyez fermement l'embout sur la valve du pneu que vous souhaitez gonfler. Le gonflage démarre automatiquement. Un signal sonore retentit lorsque la pression correcte est atteinte.

Répétez cette opération pour les autres pneus. Si vous modifiez la pression préréglée (par ex. pour les essieux avant et arrière), la touche de confirmation doit être à nouveau pressée pour démarrer. Une fois tous les pneus vérifiés et gonflés, revissez les capuchons de valve.



# SERVICE COMPLET AVEC L'APPAREIL COMBINÉ EAZY 3

**Eezy**  
EXCELLENCE IN SERVICE

## Nettoyeur à air comprimé

### Étape 1:

Sur l'écran de paiement de la borne Eezy Tower, sélectionnez la fonction souhaitée et préparez votre carte bancaire pour un paiement sans contact.

Après le paiement, l'appareil démarre automatiquement. Vous pouvez à tout moment changer de fonction en appuyant sur un bouton.

### Étape 2:

Utilisez le tuyau de gauche pour souffler la poussière tenace dans les zones difficiles d'accès.

### Étape 3:

Replacez la buse dans l'appareil une fois le nettoyage terminé.



## Aspirateur

### Étape 1:

Sur l'écran de paiement de la borne Eezy Tower, sélectionnez la fonction souhaitée et préparez votre carte bancaire pour un paiement sans contact.

Après le paiement, l'appareil démarre automatiquement. Vous pouvez à tout moment changer de fonction en appuyant sur un bouton.

### Étape 2:

Utilisez le tuyau situé sur le côté de l'appareil pour nettoyer les tapis, les sièges et autres textiles de l'habitacle de votre véhicule.

### Étape 3:

Replacez le tuyau de l'aspirateur sur le côté de l'appareil après utilisation.

### En cas de dysfonctionnement:

**+49 (0) 461 9951370**

### Bonne et sûre route!

Vous trouverez ici des informations sur la notice de confidentialité.

